PocketGeiger Type5 with Arduino

ポケットガイガーType5とArduinoの接続方法



2012.11.13 Radiation-Watch

Use 3.5mm plug or PCB pads as physical interface. This manual uses pads. 3.5mmプラグ、またはPCBパッドを使用してください。本マニュアルではパッドを使います。



PIN-2	Radiation Pulse	(Yellow)		
PIN-5	Noise Pulse	(White)		
VCC	+5V	(Red)		
GND	GND	(<mark>Blue</mark>)		

Connect pads on Type5 with Arduino as above. You can see detailed layout of PCB pad in *PocketGeiger Type5 Interface Specification*.

上のようにType5基板とArduinoを接続します。パッドの配列については「ポケットガイガー Type5インタフェース仕様書」を参照してください。

4	Pocket Geiger Monitor	r for Arduino				
	0時間 135.465秒	4.000 [cpm]		0.075±0.025 File. All	COM8 -	disconnect
]		
	6 A		1	4		

Install Arduino program and set USB-serial port on your PC. Then you can run the real-time monitoring application; PokegaMonitor.exe. You can download such programs from following URL.

Arduinoプログラムをインストールし、USBシリアルポートを正しく設定してください。PC 用サンプルプログラム「PokegaMonitor.exe」を使えば、ポケガの動作をリアルタイムでみ ることができます。全てのプログラムは以下のURLからダウンロードできます。

http://www.radiation-watch.org/2011/05/professional.html#emb